

## SM2000 飞行模拟器简易说明


提示：如果光盘读取出错/不能，可能是光驱兼容性或读碟能力低造成，可以访问以下网址下载软件：

<http://www.72mhz.com/2000>

### 快速安装凤凰模拟飞行中文版 (phoenix RC)

#### 一、连接硬件

将遥控器的四个微调都置于中间位置，然后把加密狗与手柄连接好后插入电脑 USB 插口，系统会自动安装好驱动。如图：



#### 二、安装软件

运行光盘根目录下的“setup”程序,按照提示操作。完成安装后游戏会自动启动，或者您也可以通过桌面快捷方式进入游戏。



凤凰模拟飞行

#### 三、确认档位



在电脑桌面右下角，右键单击小飞机图标（如未见此图标，可通过桌面“SM2000 控制台”启动），确认档位为“phoenix RC”。

至此，软件安装完毕。

### 疑难解答

#### 1.如何设置固定翼起落架，直升机 3D 模式以及熄火开关？

在“系统设置》控制通道设置”菜单中的 SM 分类下选择对应的“Plus”型配置（即高级配置）。

#### 2.游戏画面中遥控器杆的运动与我手中遥控器的运动不一致。



A.点击画面里遥控器上的数字可变换模式；1 对应左手油门，2 对应右手油门。

B.如未能解决，请看问题 3。

#### 3.升降舵和油门摇杆对应反了、舵量高低反向了。

在“系统设置》控制通道设置”菜单里的“SM”分类下选择其他配置试试。右手油门 SM2000 选择“SM2000 mode1”


#### 4.固定翼飞机起飞滑跑时总跑偏。

正常，这是现实的模拟（螺旋桨反扭造成）。

#### 5.飞机容易偏，飞行不平稳。

在“系统设置》校准遥控器”里校准遥控器。（校准后，飞机也是需要被不断修正各舵面，才能维持平稳飞行的）

#### 6.运行游戏出现以下错误提示：



请运行“SM2000 控制台”，确认档位为“phoenix RC”。

#### 7.运行游戏出现以下错误提示：



A：如果软件安装路径中含有中文，请卸载后选择英文路径重装。

B：尝试在操作系统“开始-》所有程序-》phoenixRC”菜单中选择“纠错模式”或者“安全模式”。

#### 8.运行游戏出现以下错误提示：



这是由于操作系统的 DirectX 组件缺失造成的，通过安装 DX9 可解决。请运行“DX9.0”目录下的“DXSETUP”程序修复。

9.推油门杆，但飞机引擎没有启动，飞机无法起飞；飞机起落架无法放下/收起；直升机急速时旋翼转速极高。

拨动遥控手柄左上方和右上方的开关（也即 5CH 和 6CH）试试。

这是简易说明，更多说明，请阅读光盘中的电子档说明书，或访问以下网址：

<http://www.72mhz.com/2000>